

Mini – طريقة الاستخدام

دليل خطوة بخطوة لمحطة الغسيل شبه الأوتوماتيكية Mini (Mini Basic و Mini Platinum).

استخدام الآلة على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل أي مسؤولية عن تلف الدراجة أو عن رذاذ الماء على الملابس.

1 التنظيف المسبق (اختياري، مجاني)

- إذا كانت دراجتك شديدة الاتساخ، أو أردت تنظيف المقود والمقعد، فضعها على Mini Station واستخدم LuftWASH للتنظيف المسبق.

2 الدفع (بدون تلامس)

- اختر طريقة الدفع على الشاشة (بطاقة ائتمان، بطاقة Apple Pay، Google Pay، EC، بطاقة ولاء، إلخ).
- يظهر سعر الغسلة. مدة الغسيل 5 دقائق.
- قرّب بطاقتك أو هاتفك الذكي من الشاشة للدفع.
- بعد نجاح الدفع يضيء الزر الأزرق على الآلة.
- تنبيه: لا تدفع مرة أخرى أثناء عمل الآلة – فقد يؤدي ذلك إلى خصم مزدوج.

3 الغسيل الرئيسي

- ضع دراجتك بحيث تدخل العجلة الأمامية في الآلة؛ وتستقر العجلة الخلفية على المنحدر.
- نصيحة: يمكن تحريك فرش الواقي العلوية جانبًا إذا لم تمر سلة أو مقعد أطفال أو ما شابه.
- اضغط الزر الأزرق: يبدأ الغسيل ويومض الزر الأزرق.
- تأكد من أن العجلة الأمامية تدور من تلقاء نفسها على وحدة تدوير العجلات داخل الآلة. اتركها تنظف لمدة دقيقتين تقريبًا.
- نصيحة: يوقف الزر الأحمر التنظيف مؤقتًا لفترة قصيرة (30 ثانية كحد أقصى) – اضغط الزر الأزرق للمتابعة، مثلًا لإعادة ضبط وضع دراجتك.
- وجّه دراجتك ببطء إلى عمق الآلة حتى تدور العجلة الخلفية على وحدة تدوير العجلات. انتظر بضع دورات أخرى.
- يمكنك مواصلة استخدام المحطة حتى تنتهي مدة الغسيل البالغة 5 دقائق. بعدها تتوقف الآلة تلقائيًا ويضيء الزر الأحمر.
- بعد الغسيل، أفرغ الماء المتجمع على المنحدرات في الآلة.

4 الشطف (اختياري، مجاني)

- أخيرًا، افحص نتيجة التنظيف ونظّف يدويًا الأماكن التي يصعب الوصول إليها إذا لم تنزل الآلة كل الأوساخ.

في حال حدوث عطل أو حالة طارئة، اضغط زر الإيقاف الطارئ الأحمر! تتوقف الآلة فورًا.

يُرجى الاتصال بقسم الخدمة: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com