

Mini — Bedienungsanleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die halbautomatische Mini-Waschstation (Mini Basic und Mini Platinum).

Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigenes Risiko. Wir können keine Haftung für Beschädigungen am Fahrrad oder Spritzwasser auf der Kleidung übernehmen.

1

Vorreinigung (optional, kostenfrei)

- Falls dein Fahrrad stark verschmutzt ist oder du Lenker und Sattel reinigen möchtest, stell es auf die Mini Station und nutze LuftWASH zur Vorreinigung.

2

Bezahlung (kontaktlos)

- Wähle eine Zahlungsart auf dem Display (Kreditkarte, EC-Karte, Apple Pay, Google Pay, Kundenkarte, etc.).
- Der Preis der Wäsche wird angezeigt. Die Dauer des Waschvorgangs ist 5 Minuten.
- Halte deine Karte oder dein Smartphone zur Bezahlung an das Display.
- Nach erfolgreicher Bezahlung leuchtet die blaue Taste an der Maschine.
- ACHTUNG: Während die Maschine aktiv ist, bitte nicht mehrmals bezahlen. Es kann sonst zu doppelten Abbuchungen kommen.

3

Hauptwäsche

- Platziere dein Fahrrad mit dem Vorderrad in der Maschine, das Hinterrad steht auf der Rampe.
- TIPP: Die oberen Spritzschutzbürsten kannst du verschieben, falls Korb, Kindersitz o.ä. nicht durchpassen.
- Drücke die blaue Taste: Der Waschvorgang startet, die blaue Taste blinkt.
- Achte darauf, dass das Vorderrad selbstständig auf der Rad-Dreh-Einheit in der Maschine rotiert. Lass es ca. 2 Minuten reinigen.
- TIPP: Mit der roten Taste kannst du die Reinigung jederzeit kurz unterbrechen (max. 30 Sek.) und dann mit der blauen Taste wieder fortsetzen, z. B. um dein Fahrrad neu zu positionieren.
- Führe dein Fahrrad langsam weiter durch die Maschine, bis das Hinterrad auf der Rad-Dreh-Einheit rotiert. Warte wieder einige Umdrehungen.
- Du kannst die Anlage nutzen, bis die Reinigungszeit von 5 Minuten abgelaufen ist. Die Maschine stoppt dann automatisch, die rote Taste leuchtet.
- Nach dem Waschvorgang das Wasser aus den Rampen wieder in die Maschine kippen.

4

Nachspülen (optional, kostenfrei)

- Abschließend kannst du das Reinigungsergebnis prüfen und schwer zugängliche Stellen säubern, falls die Maschine nicht allen Schmutz erwischt hat.

Bei Störungen oder im Notfall roten Not-Aus Knopf drücken! Die Anlage stoppt dann sofort.

Bitte wende dich an den Service: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com