

Mini – Cómo se usa

Guía paso a paso para la estación de lavado semiautomática Mini (Mini Basic y Mini Platinum).

El uso de la máquina es bajo su propia responsabilidad. No asumimos ninguna responsabilidad por daños a la bicicleta ni por salpicaduras de agua en la ropa.

1 Prelimpieza (opcional, gratuita)

- Si su bicicleta está muy sucia, o si desea limpiar el manillar y el sillín, colóquela en la Mini Station y utilice LuftWASH para la prelimpieza.

2 Pago (sin contacto)

- Elija un método de pago en la pantalla (tarjeta de crédito, tarjeta EC, Apple Pay, Google Pay, tarjeta de fidelidad, etc.).
- Se muestra el precio del lavado. La duración del lavado es de 5 minutos.
- Acerque su tarjeta o su smartphone a la pantalla para pagar.
- Tras el pago correcto, se enciende el botón azul de la máquina.
- ATENCIÓN: mientras la máquina esté activa, no vuelva a pagar; podría provocar un cargo duplicado.

3 Lavado principal

- Coloque su bicicleta con la rueda delantera en la máquina; la rueda trasera se apoya en la rampa.
- CONSEJO: los cepillos superiores del guardabarros se pueden apartar si una cesta, una silla infantil o similar no cabe.
- Pulse el botón azul: empieza el lavado y el botón azul parpadea.
- Compruebe que la rueda delantera gira sola sobre la unidad de giro de ruedas dentro de la máquina. Déjela limpiar unos 2 minutos.
- CONSEJO: el botón rojo pausa brevemente la limpieza (máx. 30 s); pulse el botón azul para reanudar, p. ej., para recolocar la bicicleta.
- Guíe lentamente la bicicleta más adentro de la máquina hasta que la rueda trasera gire sobre la unidad de giro de ruedas. Espere unas cuantas vueltas más.
- Puede seguir usando la estación hasta que se agoten los 5 minutos de lavado. Entonces la máquina se detiene automáticamente y se enciende el botón rojo.
- Después del lavado, vuelva a verter en la máquina el agua de las rampas.

4 Aclarado (opcional, gratuito)

- Por último, compruebe el resultado de la limpieza y limpie a mano los puntos de difícil acceso si la máquina no ha eliminado toda la suciedad.

En caso de avería o emergencia, pulse el botón rojo de parada de emergencia. La máquina se detiene de inmediato.

Póngase en contacto con el servicio técnico: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com