

Mini – mode d'emploi

Guide pas à pas pour la station de lavage semi-automatique Mini (Mini Basic et Mini Platinum).

L'utilisation de la machine se fait à vos propres risques. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés au vélo ou les éclaboussures sur les vêtements.

1 Prénettoyage (facultatif, gratuit)

- Si votre vélo est très sale, ou si vous souhaitez nettoyer le guidon et la selle, placez-le sur la Mini Station et utilisez LuftWASH pour le prénettoyage.

2 Paiement (sans contact)

- Choisissez un moyen de paiement sur l'écran (carte de crédit, carte EC, Apple Pay, Google Pay, carte de fidélité, etc.).
- Le prix du lavage s'affiche. La durée du lavage est de 5 minutes.
- Approchez votre carte ou votre smartphone de l'écran pour payer.
- Après un paiement réussi, le bouton bleu de la machine s'allume.
- ATTENTION : tant que la machine est active, ne payez pas une seconde fois – cela peut entraîner un double débit.

3 Lavage principal

- Placez votre vélo avec la roue avant dans la machine ; la roue arrière repose sur la rampe.
- CONSEIL : les brosses pare-éclaboussures supérieures peuvent être écartées si un panier, un siège enfant ou similaire ne passe pas.
- Appuyez sur le bouton bleu : le lavage démarre, le bouton bleu clignote.
- Vérifiez que la roue avant tourne d'elle-même sur l'unité de rotation des roues à l'intérieur de la machine. Laissez nettoyer pendant environ 2 minutes.
- CONSEIL : le bouton rouge interrompt brièvement le nettoyage (30 s max.) – appuyez sur le bouton bleu pour reprendre, par exemple pour repositionner votre vélo.
- Guidez lentement votre vélo plus loin dans la machine jusqu'à ce que la roue arrière tourne sur l'unité de rotation des roues. Attendez encore quelques rotations.
- Vous pouvez continuer à utiliser la station jusqu'à la fin des 5 minutes de lavage. La machine s'arrête alors automatiquement et le bouton rouge s'allume.
- Après le lavage, versez l'eau des rampes dans la machine.

4 Rinçage (facultatif, gratuit)

- Pour finir, contrôlez le résultat du nettoyage et nettoyez à la main les endroits difficiles d'accès si la machine n'a pas éliminé toute la saleté.

En cas de panne ou d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence rouge ! La machine s'arrête immédiatement.

