

Mini – Come si usa

Guida passo passo per la stazione di lavaggio semi-automatica Mini (Mini Basic e Mini Platinum).

L'uso della macchina avviene a proprio rischio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni alla bicicletta o schizzi d'acqua sugli indumenti.

1 Prelavaggio (facoltativo, gratuito)

- Se la bicicletta è molto sporca, o se desideri pulire manubrio e sella, appoggiala sulla Mini Station e usa LuftWASH per il prelavaggio.

2 Pagamento (contactless)

- Scegli un metodo di pagamento sul display (carta di credito, carta EC, Apple Pay, Google Pay, carta fedeltà, ecc.).
- Viene mostrato il prezzo del lavaggio. La durata del lavaggio è di 5 minuti.
- Avvicina la carta o lo smartphone al display per pagare.
- Dopo il pagamento riuscito si accende il pulsante blu sulla macchina.
- ATTENZIONE: mentre la macchina è attiva, non pagare di nuovo – potrebbe causare un doppio addebito.

3 Lavaggio principale

- Posiziona la bicicletta con la ruota anteriore nella macchina; la ruota posteriore poggia sulla rampa.
- SUGGERIMENTO: le spazzole superiori parafrangente possono essere spostate di lato se un cestino, un seggiolino per bambini o simili non passa.
- Premi il pulsante blu: il lavaggio parte, il pulsante blu lampeggia.
- Assicurati che la ruota anteriore giri da sola sull'unità di rotazione delle ruote all'interno della macchina. Lascia pulire per circa 2 minuti.
- SUGGERIMENTO: il pulsante rosso mette brevemente in pausa la pulizia (max. 30 s) – premi il pulsante blu per riprendere, ad es. per riposizionare la bicicletta.
- Guida lentamente la bicicletta più avanti nella macchina finché la ruota posteriore non gira sull'unità di rotazione delle ruote. Attendi ancora qualche giro.
- Puoi continuare a usare la stazione fino allo scadere dei 5 minuti di lavaggio. La macchina si ferma poi automaticamente e si accende il pulsante rosso.
- Dopo il lavaggio, versa l'acqua dalle rampe di nuovo nella macchina.

4 Risciacquo (facoltativo, gratuito)

- Infine controlla il risultato della pulizia e pulisci a mano i punti difficili da raggiungere se la macchina non ha eliminato tutto lo sporco.

In caso di guasto o emergenza, premi il pulsante rosso di arresto di emergenza! La macchina si ferma immediatamente.

