

Mini – ご利用方法

半自動 Mini 洗浄ステーション（Mini Basic および Mini Platinum）のステップバイステップガイド。

本機のご利用はお客様ご自身の責任で行ってください。自転車の損傷や衣服への水はねについて、当社は責任を負いません。

1 予洗い（任意、無料）

- 自転車の汚れがひどい場合や、ハンドルバーとサドルも洗いたい場合は、Mini Station に置いて LuftWASH で予洗いしてください。

2 支払い（非接触）

- ディスプレイで支払い方法を選択します（クレジットカード、EC カード、Apple Pay、Google Pay、ポイントカードなど）。
- 洗浄料金が表示されます。洗浄時間は 5 分です。
- カードまたはスマートフォンをディスプレイにかざして支払います。
- 支払いが完了すると、機械の青いボタンが点灯します。
- 注意：機械の稼働中は再度支払わないでください – 二重請求の原因になります。

3 本洗浄

- 自転車の前輪を機械に入れます。後輪はスロープの上に載せます。
- ヒント：バスケットやチャイルドシートなどが通らない場合は、上部のフェンダーブラシを脇へ動かします。
- 青いボタンを押します：洗浄が始まり、青いボタンが点滅します。
- 前輪が機械内のホイール回転ユニット上で自然に回っていることを確認します。約 2 分間洗浄させてください。
- ヒント：赤いボタンで洗浄を一時停止できます（最大 30 秒） – 青いボタンを押すと再開します。自転車の位置を直すときなどにお使いください。
- 後輪がホイール回転ユニット上で回るまで、自転車をゆっくり奥へ進めます。さらに数回転待ちます。
- 5 分の洗浄時間が終わるまでステーションをご利用いただけます。その後、機械は自動的に停止し、赤いボタンが点灯します。
- 洗浄後、スロープにたまった水を機械の中に戻してください。

4 すすぎ（任意、無料）

- 最後に洗浄結果を確認し、機械で落としきれなかった汚れや手の届きにくい箇所は手で洗ってください。

故障や緊急時は、赤い非常停止ボタンを押してください！機械はただちに停止します。

サービスへご連絡ください： +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com