

Mini – 사용 방법

반자동 Mini 세척 스테이션(Mini Basic 및 Mini Platinum) 단계별 가이드.

기계 사용에 따른 책임은 사용자 본인에게 있습니다. 자전거 손상이나 옷에 튼 물에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.

1

사전 세척 (선택, 무료)

- 자전거가 많이 더럽거나 핸들바와 안장도 닦고 싶다면, Mini Station에 올려놓고 LuftWASH로 사전 세척하세요.

2

결제 (비접촉)

- 디스플레이에서 결제 방법을 선택하세요(신용카드, EC 카드, Apple Pay, Google Pay, 멤버십 카드 등).
- 세척 요금이 표시됩니다. 세척 시간은 5분입니다.
- 카드나 스마트폰을 디스플레이에 대어 결제하세요.
- 결제가 완료되면 기계의 파란색 버튼이 켜집니다.
- 주의: 기계가 작동 중일 때는 다시 결제하지 마세요 – 이중 결제가 될 수 있습니다.

3

본 세척

- 자전거 앞바퀴를 기계 안에 넣으세요. 뒷바퀴는 경사로 위에 놓입니다.
- 팁: 바구니나 어린이 시트 등이 통과하지 못하면 위쪽 흡반이 브러시를 옆으로 옮길 수 있습니다.
- 파란색 버튼을 누르세요: 세척이 시작되고 파란색 버튼이 잠박입니다.
- 기계 안의 휠 회전 유닛 위에서 앞바퀴가 스스로 회전하는지 확인하세요. 약 2분간 세척되도록 두세요.
- 팁: 빨간색 버튼을 누르면 세척이 잠시 멈춥니다(최대 30초) – 파란색 버튼을 누르면 재개됩니다. 예를 들어 자전거 위치를 바로잡을 때 사용하세요.
- 뒷바퀴가 휠 회전 유닛 위에서 돌 때까지 자전거를 천천히 기계 안쪽으로 밀어 넣으세요. 몇 바퀴 더 기다리세요.
- 5분의 세척 시간이 끝날 때까지 스테이션을 계속 사용할 수 있습니다. 그 후 기계가 자동으로 멈추고 빨간색 버튼이 켜집니다.
- 세척 후에는 경사로에 고인 물을 기계 안으로 다시 부어 주세요.

4

행굼 (선택, 무료)

- 마지막으로 세척 결과를 확인하고, 기계가 모든 오염을 제거하지 못했다면 손이 닿기 어려운 부분을 직접 닦으세요.

고장이나 비상시에는 빨간색 비상 정지 버튼을 누르세요! 기계가 즉시 멈춥니다.

서비스 센터에 문의하세요: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com