

Mini – Gebruiksaanwijzing

Stapsgewijze handleiding voor het halfautomatische Mini-wasstation (Mini Basic en Mini Platinum).

Gebruik van de machine is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de fiets of spatwater op kleding.

1 Voorreinigen (optioneel, gratis)

- Als uw fiets erg vuil is, of als u stuur en zadel wilt reinigen, plaats de fiets dan op het Mini Station en gebruik LuftWASH om voor te reinigen.

2 Betalen (contactloos)

- Kies op het display een betaalmethode (creditcard, EC-kaart, Apple Pay, Google Pay, klantenkaart, enz.).
- De prijs van de wasbeurt wordt getoond. De wasduur is 5 minuten.
- Houd uw kaart of smartphone tegen het display om te betalen.
- Na succesvolle betaling gaat de blauwe knop op de machine branden.
- LET OP: betaal niet opnieuw terwijl de machine actief is – dit kan tot dubbele afschrijving leiden.

3 Hoofdwasjebeurt

- Plaats uw fiets met het voorwiel in de machine; het achterwiel rust op de helling.
- TIP: de bovenste spatscherm-borstels kunnen opzij worden geschoven als een mand, kinderzitje of iets dergelijks er niet doorheen past.
- Druk op de blauwe knop: de wasbeurt start, de blauwe knop knippert.
- Controleer of het voorwiel zelf draait op de wielaandrijving in de machine. Laat het ongeveer 2 minuten reinigen.
- TIP: met de rode knop pauzeert u de reiniging kort (max. 30 sec.) – druk op de blauwe knop om te hervatten, bijv. om uw fiets te verplaatsen.
- Leid uw fiets langzaam verder door de machine tot het achterwiel op de wielaandrijving draait. Wacht nog een paar omwentelingen.
- U kunt het station blijven gebruiken tot de wastijd van 5 minuten om is. De machine stopt dan automatisch en de rode knop gaat branden.
- Giet na het wassen het water van de hellingen terug in de machine.

4 Spoelen (optioneel, gratis)

- Controleer tot slot het reinigingsresultaat en reinig moeilijk bereikbare plekken met de hand als de machine niet al het vuil heeft verwijderd.

Druk bij een storing of noodgeval op de rode noodstopknop! De machine stopt onmiddellijk.

Neem contact op met de service: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com