

Mini – Jak używać

Instrukcja krok po kroku dla półautomatycznej stacji mycia Mini (Mini Basic i Mini Platinum).

Korzystanie z maszyny odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia roweru ani za zachłapanie odzieży.

1 Mycie wstępne (opcjonalne, bezpłatne)

- Jeśli rower jest mocno zabrudzony lub chcesz oczyścić kierownicę i siodełko, postaw go na stacji Mini Station i użyj LuftWASH do mycia wstępnego.

2 Płatność (zblizeniowa)

- Wybierz na wyświetlaczu metodę płatności (karta kredytowa, karta EC, Apple Pay, Google Pay, karta lojalnościowa itp.).
- Wyświetlana jest cena mycia. Czas mycia wynosi 5 minut.
- Przyłóż kartę lub smartfon do wyświetlacza, aby zapłacić.
- Po udanej płatności zapala się niebieski przycisk na maszynie.
- UWAGA: gdy maszyna działa, nie płać ponownie – może to spowodować podwójne obciążenie.

3 Mycie główne

- Ustaw rower przednim kołem w maszynie; tylne koło opiera się na najeździe.
- WSKAZÓWKA: górne szczotki osłony przeciwbryzgowej można odsunąć, jeśli kosz, fotelik dziecięcy lub podobny element nie mieści się.
- Naciśnij niebieski przycisk: mycie rusza, niebieski przycisk miga.
- Upewnij się, że przednie koło obraca się samo na jednostce obrotu kół wewnątrz maszyny. Pozwól czyścić przez ok. 2 minuty.
- WSKAZÓWKA: czerwony przycisk na krótko wstrzymuje czyszczenie (maks. 30 s) – naciśnij niebieski przycisk, aby wznowić, np. aby przestawić rower.
- Powoli przesunij rower dalej przez maszynę, aż tylne koło zacznie obracać się na jednostce obrotu kół. Poczekać jeszcze kilka obrotów.
- Możesz korzystać ze stacji do końca 5-minutowego czasu mycia. Maszyna zatrzyma się wtedy automatycznie i zapali się czerwony przycisk.
- Po myciu wylej wodę z najazdów z powrotem do maszyny.

4 Płukanie (opcjonalne, bezpłatne)

- Na koniec sprawdź efekt czyszczenia i oczyść ręcznie trudno dostępne miejsca, jeśli maszyna nie usunęła całego brudu.

W razie usterki lub sytuacji awaryjnej naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego! Maszyna zatrzyma się natychmiast.