

Mini – Como utilizar

Guia passo a passo para a estação de lavagem semiautomática Mini (Mini Basic e Mini Platinum).

A utilização da máquina é por sua conta e risco. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos na bicicleta nem por salpicos de água na roupa.

1 Pré-limpeza (opcional, gratuita)

- Se a sua bicicleta estiver muito suja, ou se quiser limpar o guiador e o selim, coloque-a na Mini Station e utilize o LuftWASH para a pré-limpeza.

2 Pagamento (sem contacto)

- Escolha um método de pagamento no ecrã (cartão de crédito, cartão EC, Apple Pay, Google Pay, cartão de fidelização, etc.).
- É apresentado o preço da lavagem. A duração da lavagem é de 5 minutos.
- Aproxime o cartão ou o smartphone do ecrã para pagar.
- Após o pagamento bem-sucedido, o botão azul da máquina acende-se.
- ATENÇÃO: enquanto a máquina estiver ativa, não volte a pagar – pode originar uma cobrança em duplicado.

3 Lavagem principal

- Coloque a bicicleta com a roda da frente na máquina; a roda de trás fica apoiada na rampa.
- DICA: as escovas superiores do guarda-lamas podem ser afastadas se um cesto, cadeira de criança ou semelhante não couber.
- Prima o botão azul: a lavagem começa e o botão azul pisca.
- Certifique-se de que a roda da frente roda sozinha na unidade de rotação de rodas dentro da máquina. Deixe limpar durante cerca de 2 minutos.
- DICA: o botão vermelho interrompe brevemente a limpeza (máx. 30 s) – prima o botão azul para retomar, por exemplo, para reposicionar a bicicleta.
- Guie lentamente a bicicleta mais para dentro da máquina até a roda de trás rodar na unidade de rotação de rodas. Aguarde mais algumas rotações.
- Pode continuar a utilizar a estação até terminarem os 5 minutos de lavagem. A máquina pára então automaticamente e o botão vermelho acende-se.
- Após a lavagem, despeje a água das rampas de novo para dentro da máquina.

4 Enxaguamento (opcional, gratuito)

- Por fim, verifique o resultado da limpeza e limpe à mão os locais de difícil acesso se a máquina não tiver removido toda a sujidade.

Em caso de avaria ou emergência, prima o botão vermelho de paragem de emergência! A máquina pára imediatamente.

