

Mini – как пользоваться

Пошаговое руководство для полуавтоматической станции мойки Mini (Mini Basic и Mini Platinum).

Использование машины осуществляется на ваш страх и риск. Мы не несём ответственности за повреждение велосипеда или брызги воды на одежде.

1

Предварительная мойка (по желанию, бесплатно)

- Если велосипед сильно загрязнён или вы хотите очистить руль и седло, поставьте его на Mini Station и используйте LuftWASH для предварительной мойки.

2

Оплата (бесконтактная)

- Выберите на дисплее способ оплаты (кредитная карта, карта ЕС, Apple Pay, Google Pay, карта лояльности и т. д.).
- Отображается стоимость мойки. Длительность мойки – 5 минут.
- Приложите карту или смартфон к дисплею для оплаты.
- После успешной оплаты на машине загорается синяя кнопка.
- ВНИМАНИЕ: пока машина работает, не оплачивайте повторно – это может привести к двойному списанию.

3

Основная мойка

- Установите велосипед передним колесом в машину; заднее колесо стоит на пандусе.
- СОВЕТ: верхние щётки брызговика можно отодвинуть в сторону, если корзина, детское кресло и т. п. не проходят.
- Нажмите синюю кнопку: мойка начинается, синяя кнопка мигает.
- Убедитесь, что переднее колесо вращается само на блоке вращения колёс внутри машины. Дайте ему очищаться около 2 минут.
- СОВЕТ: красная кнопка ненадолго приостанавливает очистку (макс. 30 с) – нажмите синюю кнопку, чтобы продолжить, например, чтобы поправить положение велосипеда.
- Медленно продвигайте велосипед дальше через машину, пока заднее колесо не начнёт вращаться на блоке вращения колёс. Подождите ещё несколько оборотов.
- Вы можете пользоваться станцией, пока не истекут 5 минут мойки. Затем машина автоматически останавливается, и загорается красная кнопка.
- После мойки вылейте воду с пандусов обратно в машину.

4

Ополаскивание (по желанию, бесплатно)

- В завершение проверьте результат очистки и вручную очистите труднодоступные места, если машина удалила не всю грязь.

При неисправности или в экстренной ситуации нажмите красную кнопку аварийной остановки! Машина остановится немедленно.

Пожалуйста, свяжитесь со службой сервиса: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com