

Mini – Nasıl Kullanılır

Yarı otomatik Mini yıkama istasyonu (Mini Basic ve Mini Platinum) için adım adım kılavuz.

Makinenin kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Bisiklette oluşan hasarlardan veya giysilere sıçrayan sudan sorumlu değiliz.

1 Ön temizlik (isteğe bağlı, ücretsiz)

- Bisikletiniz çok kirliyse veya gidonu ve sele de temizlemek istiyorsanız, bisikleti Mini Station'a yerleştirin ve ön temizlik için LuftWASH'ı kullanın.

2 Ödeme (temassız)

- Ekrandan bir ödeme yöntemi seçin (kredi kartı, EC kartı, Apple Pay, Google Pay, sadakat kartı vb.).
- Yıkama ücreti görüntülenir. Yıkama süresi 5 dakikadır.
- Ödeme yapmak için kartınızı veya akıllı telefonunuzu ekrana tutun.
- Ödeme başarılı olduktan sonra makinedeki mavi düğme yanar.
- DİKKAT: makine çalışırken tekrar ödeme yapmayın – bu, mükerrer tahsilata neden olabilir.

3 Ana yıkama

- Bisikletinizi ön tekerlekle makineye yerleştirin; arka tekerlek rampanın üzerinde durur.
- İPUCU: sepet, çocuk koltuğu veya benzeri bir şey sığmazsa üstteki çamurluk fırçaları kenara çekilebilir.
- Mavi düğmeye basın: yıkama başlar, mavi düğme yanıp söner.
- Ön tekerleğin makinenin içindeki tekerlek döndürme ünitesi üzerinde kendiliğinden döndüğünden emin olun. Yaklaşık 2 dakika temizlenmesine izin verin.
- İPUCU: kırmızı düğme temizliği kısa süreliğine duraklatır (en fazla 30 sn.) – devam etmek için mavi düğmeye basın, örneğin bisikletinizin konumunu düzeltmek için.
- Arka tekerlek tekerlek döndürme ünitesi üzerinde dönene kadar bisikleti makinenin içinde yavaşça ilerletin. Birkaç tur daha bekleyin.
- 5 dakikalık yıkama süresi dolana kadar istasyonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Makine daha sonra otomatik olarak durur ve kırmızı düğme yanar.
- Yıkamadan sonra rampalardaki suyu makinenin içine geri boşaltın.

4 Durulama (isteğe bağlı, ücretsiz)

- Son olarak temizlik sonucunu kontrol edin; makine tüm kiri almadıysa ulaşılması zor yerleri elle temizleyin.

Arıza veya acil durumda kırmızı acil durdurma düğmesine basın! Makine hemen durur.

Lütfen servisle iletişime geçin: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com