

Mini – 使用方法

半自动 Mini 清洗站 (Mini Basic 和 Mini Platinum) 分步指南。

使用本机器风险自负。对于自行车损坏或衣物被溅湿，我们概不负责。

1 预清洗 (可选, 免费)

- 如果您的自行车很脏，或想清洁车把和车座，请将其放在 Mini Station 上，使用 LuftWASH 进行预清洗。

2 付款 (非接触式)

- 在显示屏上选择付款方式 (信用卡、EC 卡、Apple Pay、Google Pay、会员卡等)。
- 屏幕会显示清洗价格。清洗时长为 5 分钟。
- 将银行卡或智能手机靠近显示屏完成付款。
- 付款成功后，机器上的蓝色按钮亮起。
- 注意：机器运行期间请勿再次付款 – 否则可能导致重复扣款。

3 主清洗

- 将自行车前轮推入机器；后轮停在坡道上。
- 提示：如果篮子、儿童座椅或类似物品无法通过，可将上方挡泥刷移到一侧。
- 按下蓝色按钮：清洗开始，蓝色按钮闪烁。
- 确认前轮在机器内的转轮装置上自行转动。让其清洗约 2 分钟。
- 提示：红色按钮可短暂暂停清洗 (最长 30 秒) – 按蓝色按钮继续，例如用于调整自行车位置。
- 缓慢地将自行车继续推进机器，直到后轮在转轮装置上转动。再等待几圈。
- 在 5 分钟清洗时间结束前，您可以继续使用本清洗站。之后机器会自动停止，红色按钮亮起。
- 清洗结束后，请将坡道上的水倒回机器中。

4 冲洗 (可选, 免费)

- 最后，请检查清洁效果；如果机器没有清除所有污垢，请用手清洁难以触及的部位。

发生故障或紧急情况时，请按红色紧急停止按钮！机器会立即停止。

请联系服务部门：+49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com