

Pro – طريقة الاستخدام

تعليمات تشغيل خطوة بخطوة لمحطة الغسيل الأوتوماتيكية بالكامل Pro.

استخدام الآلة على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل أي مسؤولية عن تلف الدراجة أو عن رذاذ الماء على الملابس.

1 برنامج الغسيل والدفع (بدون تلامس)

- تتوفر طرق الدفع التالية: بطاقة ائتمان، بطاقة Apple Pay، Google Pay، EC، بطاقة ولاء، إلخ.
- اختر برنامج غسيل على الشاشة – ECO (دائرة مياه مغلقة، بدون منظف) أو Standard (مياه عذبة، مع منظف للأوساخ الأشد)؛ ويمكن دمج كل منهما مع التجفيف إن كان مرغوبًا. يظهر سعر الغسلة.
- قَرِّب بطاقتك أو هاتفك الذكي من الشاشة لمدة 2-3 ثواني للدفع.
- بعد نجاح الدفع يُسمع صوت تأكيد ويضيء زر التشغيل الأزرق على الآلة.
- تنبيه: لا تضغط الزر الأزرق بعد.
- تنبيه: لا تدفع مرة أخرى أثناء عمل الآلة – فقد يؤدي ذلك إلى خصم مزدوج.

2 التنظيف المسبق

- قبل الغسيل الرئيسي، يمكنك تنظيف دراجتك مسبقًا يدويًا في المكان المخصص خارج الآلة.
- استخدم LuftWASH لإزالة الأوساخ الخشنة.
- لديك 5 دقائق للتنظيف المسبق.

3 وضع الدراجة

- افتح الباب وضع دراجتك داخل cycleWASH Pro.
- نصيحة: تسهّل وظيفة Load-Bike دفع الدراجة إلى الداخل.
- نصيحة: يمكن ترك فرش الواقي العلوية مفتوحة إذا لم تمر سلة أو مقعد أطفال أو مقود سباق أو ما شابه.
- أغلق البابين. يتغير ضوء الحالة في الآلة من الأحمر إلى الأزرق.
- تأكد من أن العجلتين في منتصف دليل الأسطوانات على وحدة تدوير العجلات.

4 الغسيل الرئيسي (التجفيف اختياري)

- اضغط زر التشغيل الأزرق: يبدأ الغسيل ويتحول ضوء الحالة في الآلة إلى الأخضر.
- تأكد من أن الدراجة تبقى مستقيمة وأن العجلتين تدوران من تلقاء نفسيهما على وحدة تدوير العجلات. من الأفضل الإمساك بالمقود أثناء الغسيل والتجفيف.
- ملاحظة: إذا كان ضوء الحالة أحمر فمن المحتمل أن أحد الأبواب غير مغلق جيدًا – أغلق الباب واضغط الزر الأزرق.
- نصيحة: يوقف زر التشغيل التنظيف مؤقتًا لفترة قصيرة (90 ثانية كحد أقصى) – اضغطه مرة أخرى للمتابعة، مثلًا لإعادة ضبط وضع دراجتك.
- تتوقف الآلة تلقائيًا بعد التنظيف؛ ويتحول ضوء الحالة في الآلة إلى الأزرق.
- تنبيه: عند بدء التجفيف (مراوح النفخ) في نهاية الدورة، تنفتح فرش الواقي العلوية ليصرف الماء الزائد.

في حال حدوث عطل أو حالة طارئة، اضغط زر الإيقاف الطارئ الأحمر! تتوقف الآلة فورًا.

هل لديك أسئلة أو مشكلات؟ اتصل بالخط الساخن لخدمتنا: +33 540 650 221 49 · sales@cyclewash.com