

Pro — Bedienungsanleitung

Schritt-für-Schritt-Bedienungsanleitung für die vollautomatische Pro-Waschstation.

Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigenes Risiko. Wir können keine Haftung für Beschädigungen am Fahrrad oder Spritzwasser auf der Kleidung übernehmen.

1

Waschprogramm & Bezahlung (kontaktlos)

- Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung: Kreditkarte, EC-Karte, Apple Pay, Google Pay, Kundenkarte, etc.
- Wähle ein Waschprogramm auf dem Display — ECO (geschlossener Wasserkreislauf, ohne Reinigungsmittel) oder Standard (Frischwasser, mit Reiniger für stärkere Verschmutzung); beide sind mit Trocknung kombinierbar, soweit verbaut. Der Preis der Wäsche wird angezeigt.
- Halte deine Karte oder dein Smartphone 2–3 Sekunden zur Bezahlung an das Display.
- Nach erfolgreicher Bezahlung erfolgt eine akustische Bestätigung und die blaue Start-Taste an der Maschine leuchtet.
- ACHTUNG: Bitte jetzt die blaue Taste NOCH NICHT drücken.
- ACHTUNG: Während die Maschine aktiv ist, bitte nicht mehrmals bezahlen. Es kann sonst zu doppelten Abbuchungen kommen.

2

Vorreinigung

- Vor der Hauptwäsche kannst du dein Fahrrad an der dafür vorgesehenen Stelle außerhalb der Anlage manuell vorreinigen.
- Benutze LuftWASH, um groben Schmutz zu entfernen.
- Für die Vorreinigung hast du 5 Minuten Zeit.

3

Fahrrad positionieren

- Öffne die Tür und positioniere dein Fahrrad in der cycleWASH Pro.
- TIPP: Die Load-Bike Funktion erleichtert das Einschieben des Rades.
- TIPP: Die oberen Spritzschutzbürsten kannst du geöffnet lassen, falls Korb, Kindersitz, Rennrad-Lenker o.ä. nicht durchpassen.
- Schließe beide Türen. Die Status-Beleuchtung in der Anlage wechselt von rot auf blau.
- Achte darauf, dass die Räder mittig in der Rollenführung auf der Rad-Dreh-Einheit stehen.

4

Hauptwäsche (Trocknung optional)

- Drücke die blaue Start-Taste: Der Waschvorgang startet, die Status-Beleuchtung in der Anlage wechselt auf grün.
- Achte darauf, dass das Fahrrad immer gerade positioniert ist und die Räder selbstständig auf der Rad-Dreh-Einheit in der Maschine rotieren. Am besten hältst du den Lenker während der Wäsche & Trocknung fest.
- HINWEIS: Falls die Status-Beleuchtung rot leuchtet, ist eine Tür wahrscheinlich nicht richtig geschlossen. Schließe dann die Tür und drücke die blaue Taste.
- TIPP: Mit der Start-Taste kannst du die Reinigung jederzeit kurz unterbrechen (max. 90 Sek.) und dann durch erneutes Drücken wieder fortsetzen, z. B. um dein Fahrrad neu zu positionieren.
- Die Maschine stoppt nach der Reinigung automatisch, die Status-Beleuchtung in der Anlage wechselt auf blau.
- ACHTUNG: Wenn sich am Ende der Reinigung die Trocknung (Gebläse) einschaltet, klappen die oberen Spritzschutzbürsten auf, damit überschüssiges Wasser entweichen kann.

Bei Störungen oder im Notfall roten Not-Aus Knopf drücken! Die Anlage stoppt dann sofort.

Bei Fragen oder Problemen wende dich an die Service-Hotline: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com