

Pro – Cómo se usa

Instrucciones de uso paso a paso para la estación de lavado totalmente automática Pro.

El uso de la máquina es bajo su propia responsabilidad. No asumimos ninguna responsabilidad por daños a la bicicleta ni por salpicaduras de agua en la ropa.

1 Programa de lavado y pago (sin contacto)

- Están disponibles los siguientes métodos de pago: tarjeta de crédito, tarjeta EC, Apple Pay, Google Pay, tarjeta de fidelidad, etc.
- Elija un programa de lavado en la pantalla: ECO (circuito de agua cerrado, sin detergente) o Standard (agua limpia, con limpiador para suciedad más intensa); cada uno puede combinarse con el secado si está instalado. Se muestra el precio del lavado.
- Acerque su tarjeta o su smartphone a la pantalla durante 2–3 segundos para pagar.
- Tras el pago correcto se oye una confirmación y se enciende el botón azul de inicio de la máquina.
- ATENCIÓN: NO pulse todavía el botón azul.
- ATENCIÓN: mientras la máquina esté activa, no vuelva a pagar; podría provocar un cargo duplicado.

2 Prelimpieza

- Antes del lavado principal, puede prelimpiar su bicicleta a mano en el lugar previsto fuera de la máquina.
- Utilice LuftWASH para eliminar la suciedad gruesa.
- Dispone de 5 minutos para la prelimpieza.

3 Colocar la bicicleta

- Abra la puerta y coloque su bicicleta en la cycleWASH Pro.
- CONSEJO: la función Load-Bike facilita la entrada de la bicicleta.
- CONSEJO: los cepillos superiores del guardabarros pueden dejarse abiertos si una cesta, una silla infantil, un manillar de carretera o similar no cabe.
- Cierre ambas puertas. La luz de estado de la máquina pasa de rojo a azul.
- Compruebe que las ruedas estén centradas en la guía de rodillos de la unidad de giro de ruedas.



Lavado principal (secado opcional)

- Pulse el botón azul de inicio: empieza el lavado y la luz de estado de la máquina pasa a verde.
- Asegúrese de que la bicicleta permanece recta y de que las ruedas giran solas sobre la unidad de giro de ruedas. Lo mejor es sujetar el manillar durante el lavado y el secado.
- NOTA: si la luz de estado está en rojo, probablemente una puerta no esté bien cerrada; cierre la puerta y pulse el botón azul.
- CONSEJO: el botón de inicio pausa brevemente la limpieza (máx. 90 s); púlselo de nuevo para reanudar, p. ej., para recolocar la bicicleta.
- La máquina se detiene automáticamente tras la limpieza; la luz de estado de la máquina pasa a azul.
- ATENCIÓN: cuando el secado (soplantes) se activa al final del ciclo, los cepillos superiores del guardabarros se abren para que el exceso de agua pueda escurrirse.

En caso de avería o emergencia, pulse el botón rojo de parada de emergencia. La máquina se detiene de inmediato.

¿Preguntas o problemas? Póngase en contacto con nuestra línea de servicio: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com