

Pro – mode d'emploi

Instructions d'utilisation pas à pas pour la station de lavage entièrement automatique Pro.

L'utilisation de la machine se fait à vos propres risques. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés au vélo ou les éclaboussures sur les vêtements.

1 Programme de lavage et paiement (sans contact)

- Les moyens de paiement suivants sont disponibles : carte de crédit, carte EC, Apple Pay, Google Pay, carte de fidélité, etc.
- Choisissez un programme de lavage sur l'écran – ECO (circuit d'eau fermé, sans détergent) ou Standard (eau fraîche, avec nettoyant pour les salissures plus importantes) ; chacun peut être combiné avec le séchage si la machine en est équipée. Le prix du lavage s'affiche.
- Approchez votre carte ou votre smartphone de l'écran pendant 2 à 3 secondes pour payer.
- Après un paiement réussi, une confirmation sonore retentit et le bouton de démarrage bleu de la machine s'allume.
- ATTENTION : n'appuyez PAS encore sur le bouton bleu.
- ATTENTION : tant que la machine est active, ne payez pas une seconde fois – cela peut entraîner un double débit.

2 Prénettoyage

- Avant le lavage principal, vous pouvez prénettoyer votre vélo à la main à l'emplacement prévu à l'extérieur de la machine.
- Utilisez LuftWASH pour éliminer la saleté grossière.
- Vous disposez de 5 minutes pour le prénettoyage.

3 Positionner le vélo

- Ouvrez la porte et positionnez votre vélo dans le cycleWASH Pro.
- CONSEIL : la fonction Load-Bike facilite l'entrée du vélo.
- CONSEIL : les brosses pare-éclaboussures supérieures peuvent rester ouvertes si un panier, un siège enfant, un guidon de course ou similaire ne passe pas.
- Fermez les deux portes. Le voyant d'état de la machine passe du rouge au bleu.
- Vérifiez que les roues sont centrées dans le guide à rouleaux de l'unité de rotation des roues.



Lavage principal (séchage en option)

- Appuyez sur le bouton de démarrage bleu : le lavage démarre, le voyant d'état de la machine passe au vert.
- Veillez à ce que le vélo reste droit et que les roues tournent d'elles-mêmes sur l'unité de rotation des roues. Il est préférable de tenir le guidon pendant le lavage et le séchage.
- REMARQUE : si le voyant d'état est rouge, une porte n'est probablement pas bien fermée – fermez la porte et appuyez sur le bouton bleu.
- CONSEIL : le bouton de démarrage interrompt brièvement le nettoyage (90 s max.) – appuyez à nouveau dessus pour reprendre, par exemple pour repositionner votre vélo.
- La machine s'arrête automatiquement après le nettoyage ; le voyant d'état de la machine passe au bleu.
- ATTENTION : lorsque le séchage (soufflantes) se met en marche à la fin du cycle, les brosses pare-éclaboussures supérieures s'ouvrent pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler.

En cas de panne ou d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence rouge ! La machine s'arrête immédiatement.

Des questions ou des problèmes ? Contactez notre hotline de service : +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com