

Pro – Come si usa

Istruzioni d'uso passo passo per la stazione di lavaggio completamente automatica Pro.

L'uso della macchina avviene a proprio rischio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni alla bicicletta o schizzi d'acqua sugli indumenti.

1 Programma di lavaggio e pagamento (contactless)

- Sono disponibili i seguenti metodi di pagamento: carta di credito, carta EC, Apple Pay, Google Pay, carta fedeltà, ecc.
- Scegli un programma di lavaggio sul display – ECO (circuiti dell'acqua chiusi, senza detergente) o Standard (acqua fresca, con detergente per lo sporco più ostinato); ognuno può essere abbinato all'asciugatura, se presente. Viene mostrato il prezzo del lavaggio.
- Avvicina la carta o lo smartphone al display per 2–3 secondi per pagare.
- Dopo il pagamento riuscito si sente una conferma acustica e si accende il pulsante blu di avvio sulla macchina.
- ATTENZIONE: NON premere ancora il pulsante blu.
- ATTENZIONE: mentre la macchina è attiva, non pagare di nuovo – potrebbe causare un doppio addebito.

2 Prelavaggio

- Prima del lavaggio principale puoi prelavare la bicicletta a mano nell'area apposta all'esterno della macchina.
- Usa LuftWASH per rimuovere lo sporco grossolano.
- Hai 5 minuti per il prelavaggio.

3 Posizionare la bicicletta

- Apri la porta e posiziona la bicicletta nella cycleWASH Pro.
- SUGGERIMENTO: la funzione Load-Bike facilita l'ingresso della bicicletta.
- SUGGERIMENTO: le spazzole superiori parafrangisporco possono restare aperte se un cestino, un seggiolino per bambini, un manubrio da corsa o simili non passa.
- Chiudi entrambe le porte. La spia di stato nella macchina passa da rosso a blu.
- Assicurati che le ruote siano centrate nella guida a rulli sull'unità di rotazione delle ruote.



Lavaggio principale (asciugatura opzionale)

- Premi il pulsante blu di avvio: il lavaggio parte, la spia di stato nella macchina diventa verde.
- Assicurati che la bicicletta resti dritta e che le ruote girino da sole sull'unità di rotazione delle ruote. È meglio tenere il manubrio durante il lavaggio e l'asciugatura.
- NOTA: se la spia di stato è rossa, probabilmente una porta non è chiusa bene – chiudi la porta e premi il pulsante blu.
- SUGGERIMENTO: il pulsante di avvio mette brevemente in pausa la pulizia (max. 90 s) – premilo di nuovo per riprendere, ad es. per riposizionare la bicicletta.
- La macchina si ferma automaticamente dopo la pulizia; la spia di stato nella macchina diventa blu.
- ATTENZIONE: quando l'asciugatura (soffianti) si attiva alla fine del ciclo, le spazzole superiori parafango si aprono in modo che l'acqua in eccesso possa defluire.

In caso di guasto o emergenza, premi il pulsante rosso di arresto di emergenza! La macchina si ferma immediatamente.

Domande o problemi? Contatta la nostra hotline di assistenza: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com