

Pro – ご利用方法

全自動 Pro 洗浄ステーションのステップバイステップ操作手順。

本機のご利用はお客様ご自身の責任で行ってください。自転車の損傷や衣服への水はねについて、当社は責任を負いません。

1

洗浄プログラムと支払い（非接触）

- 次の支払い方法をご利用いただけます：クレジットカード、EC カード、Apple Pay、Google Pay、ポイントカードなど。
- ディスプレイで洗浄プログラムを選択します – ECO（閉循環の水回路、洗剤なし）または Standard（真水、汚れがひどい場合は洗浄剤使用）。乾燥機能が搭載されている場合は、どちらも乾燥と組み合わせられます。洗浄料金が表示されます。
- カードまたはスマートフォンをディスプレイに 2〜3 秒かざして支払います。
- 支払いが完了すると確認音が鳴り、機械の青いスタートボタンが点灯します。
- 注意：まだ青いボタンは押さないでください。
- 注意：機械の稼働中は再度支払わないでください – 二重請求の原因になります。

2

予洗い

- 本洗浄の前に、機械の外にある指定の場所で自転車を手で予洗いできます。
- 粗い汚れは LuftWASH で落としてください。
- 予洗いの時間は 5 分です。

3

自転車のセット

- ドアを開け、cycleWASH Pro に自転車をセットします。
- ヒント：Load-Bike 機能で自転車を押し入れやすくなります。
- ヒント：バスケット、チャイルドシート、ドロップハンドルなどが通らない場合は、上部のフェンダーブラシを開いたままにできます。
- 両方のドアを閉めます。機械内のステータスライトが赤から青に変わります。
- ホイール回転ユニットのローラーガイドの中央に車輪が来ていることを確認します。

4

本洗浄（乾燥は任意）

- 青いスタートボタンを押します：洗浄が始まり、機械内のステータスライトが緑に変わります。
- 自転車がまっすぐに立ち、車輪がホイール回転ユニット上で自然に回っていることを確認します。洗浄中と乾燥中はハンドルバーを持っていると安心です。
- 注意：ステータスライトが赤の場合は、ドアがきちんと閉まっていない可能性があります。ドアを閉めて青いボタンを押してください。
- ヒント：スタートボタンで洗浄を一時停止できます（最大 90 秒） – もう一度押すと再開します。自転車の位置を直すときなどにお使いください。
- 洗浄後、機械は自動的に停止し、機械内のステータスライトが青に変わります。
- 注意：サイクルの終わりに乾燥（ブロー）が始まると、上部のフェンダーブラシが開いて余分な水が流れ落ちます。

故障や緊急時は、赤い非常停止ボタンを押してください！機械はただちに停止します。

ご質問やトラブルがございましたら、サービスホットラインへご連絡ください： +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com