

Pro – 사용 방법

완전 자동 Pro 세척 스테이션 단계별 작동 안내.

기계 사용에 따른 책임은 사용자 본인에게 있습니다. 자전거 손상이나 옷에 튜 물에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.

1 세척 프로그램 및 결제 (비접촉)

- 다음 결제 방법을 이용할 수 있습니다: 신용카드, EC 카드, Apple Pay, Google Pay, 멤버십 카드 등.
- 디스플레이에서 세척 프로그램을 선택하세요 – ECO(폐회로 물 순환, 세제 없음) 또는 Standard(청수, 오염이 심할 때 세정제 사용). 건조 기능이 장착된 경우 각각 건조와 함께 사용할 수 있습니다. 세척 요금이 표시됩니다.
- 카드나 스마트폰을 디스플레이에 2~3초간 대어 결제하세요.
- 결제가 완료되면 확인음이 울리고 기계의 파란색 시작 버튼이 켜집니다.
- 주의: 아직 파란색 버튼을 누르지 마세요.
- 주의: 기계가 작동 중일 때는 다시 결제하지 마세요 – 이중 결제가 될 수 있습니다.

2 사전 세척

- 본 세척 전에 기계 밖의 지정된 위치에서 자전거를 손으로 사전 세척할 수 있습니다.
- LuftWASH로 굵은 오염을 제거하세요.
- 사전 세척 시간은 5분입니다.

3 자전거 위치 잡기

- 문을 열고 cycleWASH Pro 안에 자전거를 세우세요.
- 팁: Load-Bike 기능을 쓰면 자전거를 더 쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.
- 팁: 바구니, 어린이 시트, 드롭바 핸들 등이 통과하지 못하면 위쪽 흡반이 브러시를 열어 둘 수 있습니다.
- 양쪽 문을 닫으세요. 기계 안의 상태 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.
- 휠 회전 유닛의 롤러 가이드 중앙에 바퀴가 놓였는지 확인하세요.

4 본 세척 (건조는 선택)

- 파란색 시작 버튼을 누르세요: 세척이 시작되고 기계 안의 상태 표시등이 녹색으로 바뀝니다.
- 자전거가 똑바로 서 있고 바퀴가 휠 회전 유닛 위에서 스스로 회전하는지 확인하세요. 세척과 건조 중에는 핸들바를 잡고 있는 것이 좋습니다.
- 참고: 상태 표시등이 빨간색이면 문이 제대로 닫히지 않았을 가능성이 있습니다 – 문을 닫고 파란색 버튼을 누르세요.
- 팁: 시작 버튼을 누르면 세척이 잠시 멈춥니다(최대 90초) – 다시 누르면 재개됩니다. 예를 들어 자전거 위치를 바로잡을 때 사용하세요.
- 세척이 끝나면 기계가 자동으로 멈추고, 기계 안의 상태 표시등이 파란색으로 바뀝니다.
- 주의: 사이클 마지막에 건조(블로어)가 켜지면 위쪽 흡반이 브러시가 열려 남은 물이 빠져나갑니다.

고장이나 비상시에는 빨간색 비상 정지 버튼을 누르세요! 기계가 즉시 멈춥니다.



질문이나 문제가 있으신가요? 서비스 핫라인으로 문의하세요: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com