

Pro – Gebruiksaanwijzing

Stapsgewijze bedieningsinstructies voor het volautomatische Pro-wasstation.

Gebruik van de machine is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de fiets of spatwater op kleding.

1 Wasprogramma en betaling (contactloos)

- De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar: creditcard, EC-kaart, Apple Pay, Google Pay, klantenkaart, enz.
- Kies op het display een wasprogramma – ECO (gesloten watercircuit, zonder reinigingsmiddel) of Standard (vers water, met reiniger voor hardnekkiger vuil); elk programma kan worden gecombineerd met drogen indien aanwezig. De prijs van de wasbeurt wordt getoond.
- Houd uw kaart of smartphone 2–3 seconden tegen het display om te betalen.
- Na succesvolle betaling klinkt een geluidssignaal en gaat de blauwe startknop op de machine branden.
- LET OP: druk nog NIET op de blauwe knop.
- LET OP: betaal niet opnieuw terwijl de machine actief is – dit kan tot dubbele afschrijving leiden.

2 Voorreinigen

- Vóór de hoofdwasje kunt u uw fiets met de hand voorreinigen op de daarvoor bestemde plek buiten de machine.
- Gebruik LuftWASH om grof vuil te verwijderen.
- U heeft 5 minuten voor het voorreinigen.

3 Fiets positioneren

- Open de deur en plaats uw fiets in de cycleWASH Pro.
- TIP: de Load-Bike-functie maakt het inrijden van de fiets gemakkelijker.
- TIP: de bovenste spatschermborstels kunnen open blijven als een mand, kinderzitje, racestuur of iets dergelijks er niet doorheen past.
- Sluit beide deuren. Het statuslampje in de machine schakelt van rood naar blauw.
- Zorg dat de wielen gecentreerd in de rolgeleiding op de wielaandrijfeenheid staan.



Hoofdwasjebeurt (drogen optioneel)

- Druk op de blauwe startknop: de wasbeurt start, het statuslampje in de machine wordt groen.
- Zorg dat de fiets recht blijft staan en de wielen zelf draaien op de wielaandrijfeenheid. Houd het stuur bij voorkeur vast tijdens het wassen en drogen.
- OPMERKING: als het statuslampje rood is, is waarschijnlijk een deur niet goed gesloten – sluit de deur en druk op de blauwe knop.
- TIP: met de startknop pauzeert u de reiniging kort (max. 90 sec.) – druk er opnieuw op om te hervatten, bijv. om uw fiets te verplaatsen.
- De machine stopt na het reinigen automatisch; het statuslampje in de machine wordt blauw.
- LET OP: wanneer aan het einde van de cyclus het drogen (blazers) inschakelt, klappen de bovenste spatscherm-borstels open zodat overtollig water kan wegstromen.

Druk bij een storing of noodgeval op de rode noodstopknop! De machine stopt onmiddellijk.

Vragen of problemen? Neem contact op met onze servicehotline: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com