

Pro – Jak używać

Instrukcja obsługi krok po kroku dla w pełni automatycznej stacji mycia Pro.

Korzystanie z maszyny odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia roweru ani za zachłapanie odzieży.

1 Program mycia i płatność (zbliżeniowa)

- Dostępne są następujące metody płatności: karta kredytowa, karta EC, Apple Pay, Google Pay, karta lojalnościowa itp.
- Wybierz na wyświetlaczu program mycia – ECO (zamknięty obieg wody, bez detergentu) lub Standard (świeża woda, ze środkiem czyszczącym na większe zabrudzenia); każdy można połączyć z suszeniem, jeśli jest zamontowane. Wyświetlana jest cena mycia.
- Przyłóż kartę lub smartfon do wyświetlacza na 2–3 sekundy, aby zapłacić.
- Po udanej płatności słychać potwierdzenie dźwiękowe i zapala się niebieski przycisk start na maszynie.
- UWAGA: NIE naciskaj jeszcze niebieskiego przycisku.
- UWAGA: gdy maszyna działa, nie płać ponownie – może to spowodować podwójne obciążenie.

2 Mycie wstępne

- Przed myciem głównym możesz wstępnie umyć rower ręcznie w wyznaczonym miejscu poza maszyną.
- Użyj LuftWASH, aby usunąć grube zabrudzenia.
- Na mycie wstępne masz 5 minut.

3 Ustawienie roweru

- Otwórz drzwi i ustaw rower w cycleWASH Pro.
- WSKAZÓWKA: funkcja Load-Bike ułatwia wprowadzenie roweru.
- WSKAZÓWKA: górne szczotki osłony przeciwbryzgowej mogą pozostać otwarte, jeśli kosz, fotelik dziecięcy, kierownica typu baranek lub podobny element nie mieści się.
- Zamknij oba skrzydła drzwi. Lampka stanu w maszynie zmienia kolor z czerwonego na niebieski.
- Upewnij się, że koła są wycentrowane w prowadnicy rolkowej na jednostce obrotu kół.

4

Mycie główne (suszenie opcjonalne)

- Naciśnij niebieski przycisk start: mycie rusza, lampka stanu w maszynie zmienia kolor na zielony.
- Dopilnuj, aby rower stał prosto, a koła obracały się same na jednostce obrotu kół. Najlepiej trzymać kierownicę podczas mycia i suszenia.
- UWAGA: jeśli lampka stanu jest czerwona, prawdopodobnie drzwi nie są dobrze zamknięte – zamknij drzwi i naciśnij niebieski przycisk.
- WSKAZÓWKA: przycisk start na krótko wstrzymuje czyszczenie (maks. 90 s) – naciśnij go ponownie, aby wznowić, np. aby przestawić rower.
- Maszyna zatrzymuje się automatycznie po czyszczeniu; lampka stanu w maszynie zmienia kolor na niebieski.
- UWAGA: gdy na końcu cyklu włącza się suszenie (dmuchawy), górne szczotki osłony przeciwbryzgowej rozkładają się, aby nadmiar wody mógł spłynąć.

W razie usterki lub sytuacji awaryjnej naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego! Maszyna zatrzyma się natychmiast.

Pytania lub problemy? Skontaktuj się z naszą infolinią serwisową: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com