

Pro – Como utilizar

Instruções de utilização passo a passo para a estação de lavagem totalmente automática Pro.

A utilização da máquina é por sua conta e risco. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos na bicicleta nem por salpicos de água na roupa.

1 Programa de lavagem e pagamento (sem contacto)

- Estão disponíveis os seguintes métodos de pagamento: cartão de crédito, cartão EC, Apple Pay, Google Pay, cartão de fidelização, etc.
- Escolha um programa de lavagem no ecrã – ECO (circuito de água fechado, sem detergente) ou Standard (água limpa, com produto de limpeza para sujidade mais intensa); cada um pode ser combinado com secagem, quando instalada. É apresentado o preço da lavagem.
- Aproxime o cartão ou o smartphone do ecrã durante 2–3 segundos para pagar.
- Após o pagamento bem-sucedido, ouve-se uma confirmação sonora e o botão azul de início da máquina acende-se.
- ATENÇÃO: NÃO prima ainda o botão azul.
- ATENÇÃO: enquanto a máquina estiver ativa, não volte a pagar – pode originar uma cobrança em duplicado.

2 Pré-limpeza

- Antes da lavagem principal, pode pré-limpar a bicicleta à mão no local indicado fora da máquina.
- Utilize o LuftWASH para remover a sujidade grosseira.
- Tem 5 minutos para a pré-limpeza.

3 Posicionar a bicicleta

- Abra a porta e posicione a bicicleta na cycleWASH Pro.
- DICA: a função Load-Bike facilita a entrada da bicicleta.
- DICA: as escovas superiores do guarda-lamas podem ficar abertas se um cesto, cadeira de criança, guiador de estrada ou semelhante não couber.
- Feche ambas as portas. A luz de estado na máquina passa de vermelho a azul.
- Certifique-se de que as rodas estão centradas na guia de rolos da unidade de rotação de rodas.



Lavagem principal (secagem opcional)

- Prima o botão azul de início: a lavagem começa e a luz de estado na máquina passa a verde.
- Certifique-se de que a bicicleta se mantém direita e de que as rodas rodam sozinhas na unidade de rotação de rodas. O melhor é segurar o guiador durante a lavagem e a secagem.
- NOTA: se a luz de estado estiver vermelha, provavelmente uma porta não está bem fechada – feche a porta e prima o botão azul.
- DICA: o botão de início interrompe brevemente a limpeza (máx. 90 s) – prima-o novamente para retomar, por exemplo, para reposicionar a bicicleta.
- A máquina pára automaticamente após a limpeza; a luz de estado na máquina passa a azul.
- ATENÇÃO: quando a secagem (ventiladores) arranca no final do ciclo, as escovas superiores do guarda-lamas abrem-se para que o excesso de água possa escoar.

Em caso de avaria ou emergência, prima o botão vermelho de paragem de emergência! A máquina pára imediatamente.

Dúvidas ou problemas? Contacte a nossa linha de assistência: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com