

Pro – как пользоваться

Пошаговая инструкция по эксплуатации полностью автоматической станции мойки Pro.

Использование машины осуществляется на ваш страх и риск. Мы не несём ответственности за повреждение велосипеда или брызги воды на одежде.

1 Программа мойки и оплата (бесконтактная)

- Доступны следующие способы оплаты: кредитная карта, карта ЕС, Apple Pay, Google Pay, карта лояльности и т. д.
- Выберите на дисплее программу мойки – ECO (замкнутый водяной контур, без моющего средства) или Standard (свежая вода, с очистителем для сильных загрязнений); каждую можно сочетать с сушкой, если она установлена. Отображается стоимость мойки.
- Приложите карту или смартфон к дисплею на 2–3 секунды для оплаты.
- После успешной оплаты раздаётся звуковое подтверждение, и на машине загорается синяя кнопка запуска.
- ВНИМАНИЕ: пока НЕ нажимайте синюю кнопку.
- ВНИМАНИЕ: пока машина работает, не оплачивайте повторно – это может привести к двойному списанию.

2 Предварительная мойка

- Перед основной мойкой вы можете предварительно помыть велосипед вручную на специальном месте вне машины.
- Используйте LuftWASH для удаления крупной грязи.
- На предварительную мойку у вас есть 5 минут.

3 Установка велосипеда

- Откройте дверь и установите велосипед в cycleWASH Pro.
- СОВЕТ: функция Load-Bike облегчает закатывание велосипеда.
- СОВЕТ: верхние щётки брызговика можно оставить открытыми, если корзина, детское кресло, «баранка» руля и т. п. не проходят.
- Закройте обе двери. Индикатор состояния в машине меняется с красного на синий.
- Убедитесь, что колёса отцентрированы в роликовой направляющей на блоке вращения колёс.

4

Основная мойка (сушка по желанию)

- Нажмите синюю кнопку запуска: мойка начинается, индикатор состояния в машине становится зелёным.
- Следите, чтобы велосипед стоял прямо, а колёса вращались сами на блоке вращения колёс. Лучше держаться за руль во время мойки и сушки.
- ПРИМЕЧАНИЕ: если индикатор состояния красный, вероятно, дверь закрыта неплотно – закройте дверь и нажмите синюю кнопку.
- СОВЕТ: кнопка запуска ненадолго приостанавливает очистку (макс. 90 с) – нажмите её ещё раз, чтобы продолжить, например, чтобы поправить положение велосипеда.
- После очистки машина автоматически останавливается; индикатор состояния в машине становится синим.
- ВНИМАНИЕ: когда в конце цикла включается сушка (вентиляторы), верхние щётки брызговика раскрываются, чтобы лишняя вода могла стечь.

При неисправности или в экстренной ситуации нажмите красную кнопку аварийной остановки! Машина остановится немедленно.

Вопросы или проблемы? Свяжитесь с нашей сервисной горячей линией: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com