

Pro – Nasıl Kullanılır

Tam otomatik Pro yıkama istasyonu için adım adım kullanım talimatları.

Makinenin kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Bisiklette oluşan hasarlardan veya giysilere sıçrayan sudan sorumlu değiliz.

1 Yıkama programı ve ödeme (temassız)

- Şu ödeme yöntemleri mevcuttur: kredi kartı, EC kartı, Apple Pay, Google Pay, sadakat kartı vb.
- Ekrandan bir yıkama programı seçin – ECO (kapalı su devresi, deterjansız) veya Standard (temiz su, daha ağır kirler için temizleyici ile); makinede varsa her biri kurutma ile birleştirilebilir. Yıkama ücreti görüntülenir.
- Ödeme yapmak için kartınızı veya akıllı telefonunuzu 2–3 saniye ekrana tutun.
- Ödeme başarılı olduktan sonra sesli onay duyulur ve makinedeki mavi başlat düğmesi yanar.
- DİKKAT: mavi düğmeye henüz BASMAYIN.
- DİKKAT: makine çalışırken tekrar ödeme yapmayın – bu, mükerrer tahsilata neden olabilir.

2 Ön temizlik

- Ana yıkamadan önce bisikletinizi makinenin dışındaki belirlenmiş alanda elle ön temizliğe tabi tutabilirsiniz.
- Kaba kiri gidermek için LuftWASH'ı kullanın.
- Ön temizlik için 5 dakikanız vardır.

3 Bisikleti yerleştirme

- Kapıyı açın ve bisikletinizi cycleWASH Pro'ya yerleştirin.
- İPUCU: Load-Bike işlevi bisikleti içeri itmeyi kolaylaştırır.
- İPUCU: sepet, çocuk koltuğu, yarış gidonu veya benzeri bir şey sığmazsa üstteki çamurluk fırçaları açık bırakılabilir.
- Her iki kapıyı da kapatın. Makinedeki durum ışığı kırmızıdan maviye döner.
- Tekerleklerin, tekerlek döndürme ünitesindeki makaralı kılavuzda ortalandığından emin olun.

4 Ana yıkama (kurutma isteğe bağlı)

- Mavi başlat düğmesine basın: yıkama başlar, makinedeki durum ışığı yeşile döner.
- Bisikletin düz durduğundan ve tekerleklerin tekerlek döndürme ünitesi üzerinde kendiliğinden döndüğünden emin olun. Yıkama ve kurutma sırasında gidonu tutmak en iyisidir.
- NOT: durum ışığı kırmızıysa muhtemelen bir kapı düzgün kapatılmamıştır – kapıyı kapatın ve mavi düğmeye basın.
- İPUCU: başlat düğmesi temizliği kısa süreliğine duraklatır (en fazla 90 sn.) – devam etmek için tekrar basın, örneğin bisikletinizin konumunu düzeltmek için.
- Makine temizlikten sonra otomatik olarak durur; makinedeki durum ışığı maviye döner.
- DİKKAT: döngünün sonunda kurutma (üfleyiciler) devreye girdiğinde, fazla suyun akıp gitmesi için üstteki çamurluk fırçaları açılır.

Arıza veya acil durumda kırmızı acil durdurma düğmesine basın! Makine hemen durur.

Sorularınız veya sorunlarınız mı var? Servis hattımızla iletişime geçin: +49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com