

Pro – 使用方法

全自动 Pro 清洗站的分步操作说明。

使用本机器风险自负。对于自行车损坏或衣物被溅湿，我们概不负责。

1 清洗程序与付款（非接触式）

- 支持以下付款方式：信用卡、EC 卡、Apple Pay、Google Pay、会员卡等。
- 在显示屏上选择清洗程序 – ECO（封闭水循环，不使用清洁剂）或 Standard（清水，配清洁剂，适合较脏的车辆）；如机器配有烘干功能，两者均可与烘干组合。屏幕会显示清洗价格。
- 将银行卡或智能手机靠近显示屏 2-3 秒完成付款。
- 付款成功后会有提示音，机器上的蓝色启动按钮亮起。
- 注意：此时请勿按下蓝色按钮。
- 注意：机器运行期间请勿再次付款 – 否则可能导致重复扣款。

2 预清洗

- 主清洗之前，您可以在机器外的指定位置用手对自行车进行预清洗。
- 使用 LuftWASH 清除粗大的污垢。
- 预清洗时间为 5 分钟。

3 放置自行车

- 打开车门，将自行车放入 cycleWASH Pro。
- 提示：Load-Bike 功能可让推入自行车更轻松。
- 提示：如果篮子、儿童座椅、弯把或类似物品无法通过，上方挡泥刷可保持打开。
- 关闭两扇车门。机器内的状态灯由红色变为蓝色。
- 确认车轮位于转轮装置滚轮导轨的正中。

4 主清洗（烘干为可选）

- 按下蓝色启动按钮：清洗开始，机器内的状态灯变为绿色。
- 确保自行车保持竖直，车轮在转轮装置上自行转动。清洗和烘干期间最好扶住车把。
- 注意：如果状态灯为红色，可能是某扇车门没有关好 – 请关好车门并按下蓝色按钮。
- 提示：启动按钮可短暂时暂停清洗（最长 90 秒）– 再次按下即可继续，例如用于调整自行车位置。
- 清洗结束后机器自动停止；机器内的状态灯变为蓝色。
- 注意：循环结束时烘干（风机）开启，上方挡泥刷会向上打开，以便多余的水流走。

发生故障或紧急情况时，请按红色紧急停止按钮！机器会立即停止。

有疑问或遇到问题？请联系我们的服务热线：+49 221 650 540 33 · sales@cyclewash.com