

Fahrradwäsche Step by Step

Bitte zuerst lesen.

Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigenes Risiko.

Wir können keine Haftung für Beschädigungen am Fahrrad oder Spritzwasser auf der Kleidung übernehmen.



Waschprogramm & Bezahlung (kontaktlos)

1

Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung: Kreditkarte, EC-Karte , Apple Pay, Google Pay, Kundenkarte, etc.

Wähle ein Waschprogramm auf dem Display, der Preis der Wäsche wird angezeigt.

Halte deine Karte oder dein Smartphone 2 – 3 Sekunden zur Bezahlung an das Display.

Nach erfolgreicher Bezahlung erfolgt eine akustische Bestätigung und die blaue Start-Taste an der Maschine leuchtet.

ACHTUNG: Bitte jetzt die blaue Taste **NOCH NICHT** drücken.

ACHTUNG: Während die Maschine aktiv ist bitte nicht mehrmals bezahlen. Es kann sonst zu doppelten Abbuchungen kommen.

1

ECO
umweltfreundliche Basis-Wäsche ohne Reinigungsmittel

2

ECO + Dry
umweltfreundliche Basis-Wäsche zusätzlich mit Trocknung

3

PREMIUM
Intensivpflege mit zusätzlich Reiniger & Problemstellenreinigung

4

PREMIUM + Dry
Intensivpflege wie (3) zusätzlich mit Trocknung

Vorreinigung

2

Vor der Hauptwäsche kannst du dein Fahrrad an der dafür vorgesehenen Stelle außerhalb der Anlage manuell vorreinigen.

Benutze die **Clean & Dry Gun** um groben Schmutz zu entfernen.

Für die Vorreinigung hast du 5 Minuten Zeit.

Fahrrad positionieren

3

Öffne die Tür und positioniere dein Fahrrad in der cycleWASH Pro.

TIPP: Die Load-Bike Funktion erleichtert das Einschieben des Rades.

TIPP: Die oberen Spritzschutzbürsten kannst du geöffnet lassen, falls Korb, Kindersitz, Rennrad-Lenker o.ä. nicht durchpassen.

Schließe beide Türen.

Die Status-Beleuchtung in der Anlage wechselt von **rot** auf **blau**.

Achte darauf, dass die Räder mittig in der Rollenführung auf der Rad-Dreh-Einheit stehen.

Hauptwäsche (Trocknung optional)

4

Drücke die blaue Start-Taste:

Der Waschvorgang startet, die Status-Beleuchtung in der Anlage wechselt auf **grün**.

Achte darauf, dass das Fahrrad immer gerade positioniert ist und **die Räder selbstständig auf der Rad-Dreh-Einheit in der Maschine rotieren**.

Am Besten hältst du den Lenker während der Wäsche & Trocknung fest.

HINWEIS: Falls die Status-Beleuchtung **rot** leuchtet, ist eine Tür wahrscheinlich nicht richtig geschlossen. Schließe dann die Tür und drücke die blaue Taste.

TIPP: Mit der Start-Taste kannst du die Reinigung jederzeit kurz unterbrechen (max. 90 Sek.) und dann durch erneutes drücken wieder fortsetzen; z.B. um dein Fahrrad neu zu positionieren

Die Maschine stoppt nach der Reinigung automatisch, die Status-Beleuchtung in der Anlage wechselt auf blau.

ACHTUNG

Wenn sich am Ende der Reinigung die Trocknung (Gebläse) einschaltet, die oberen **Spritzschutzbürsten aufklappen**, damit überschüssiges Wasser entweichen kann.



Bei Störungen oder im Notfall roten Not-Aus Knopf drücken!

Die Anlage stoppt dann sofort.

Bitte wende dich an den Service!

Bei Fragen oder Problemen wende dich an die Service-Hotline: